

ZS *HEV*

Cambia tu sensación



Lo Cambia Todo



Manual de Garantía

Respaldo y Garantía del Grupo Condor



Shell Lubricants

La información registrada en esta página resulta imprescindible para garantizar la correcta identificación de su vehículo, su especificación y cualquier pieza de repuesto que pudiera ser necesaria. Asegúrese de presentar este libro en la recepción de servicio siempre que lleve su vehículo a un reparador autorizado de MG o a un centro de servicio debidamente equipado.

Model

Vehicle Identification Number – VIN

Engine Number

Vehicle Registration Number

Date of First Registration

Warranty Expiry Date

El concesionario MG certifica que estos detalles son correctos y que el vehículo se ha preparado atentamente de acuerdo con los estándares de inspección previa a la entrega de MG Motor.

Signature _ _ _ _ _

Date _ _ _ _ _

Garantía.....	I
Plan de intervalo de servicio	2
Páginas de Hojas de Servicio	11
Libro de mantenimiento de repuesto.....	12
Registro de mantenimiento y reparación regular del vehículo.....	13
Registro de inspección antiperforación	29
Registro de Mantenimiento y Reparación Especial del Vehículo	35
Registro de montaje de airbag y pretensor de cinturón de seguridad	41
Registro de reemplazo de componentes SRS.....	41
Retiros de seguridad de vehículos.....	43
Acciones de servicio del vehículo	44

GARANTÍA

■ Periodo de garantía

El período de garantía da comienzo en la fecha de primera matriculación. MG cubrirá su nuevo MG durante 84 meses o 150.000 km (lo que antes suceda). Siempre que no haya vencido, la garantía se transferirá a cada nuevo propietario.

■ Período de garantía de los conjuntos principales

MG Motor se ha comprometido a conceder un periodo de garantía de 84 meses o 150.000 km (lo que ocurra antes) al paquete de baterías de alta tensión, el motor de accionamiento y el módulo de control del motor de accionamiento en los componentes clave de vehículos de nueva energía.

Si desea acceder a una declaración detallada de piezas y garantía, consulte la web de MG del país correspondiente. En Europa, consulte www.mgmotor.eu

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

El plan de mantenimiento recomendado en este manual es el ciclo de mantenimiento óptimo basado en las condiciones de la prueba de funcionamiento. El “Plan de mantenimiento habitual” o el “Plan de mantenimiento especial” debe realizarse de acuerdo con factores integrados como el estado de las carreteras nacionales y las condiciones de conducción.

■ Plan de mantenimiento habitual

- Condiciones previas aplicables a este plan

El vehículo se utiliza regularmente con cualquier carga de equipaje y pasajeros dentro de los límites indicados en el Manual del propietario;

El vehículo se conduce por carreteras adecuadas a velocidades dentro de los límites permitidos por la ley;

Siempre se utilizan los líquidos recomendados.

- Tipos de mantenimiento

El Plan de mantenimiento habitual se compone de servicios de Inspección del tipo A y tipo B. Estos dos tipos se aplican conforme a los intervalos expuestos a continuación.

Tipo de mantenimiento	A	B	A	B	A	B	A	B
Distancia (x 1.000 km)/ Tiempo (meses)	24/12	48/24	72/36	96/48	120/60	144/72	168/84	192/96

Nota: número de kilómetros o meses (lo que antes suceda).

- Elementos de mantenimiento habitual

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

N.º	Elemento de mantenimiento	Tipo de servicio	
		A	B
Interior y exterior del vehículo			
1	Compruebe el funcionamiento del freno de mano y ajústelo según corresponda.	●	●
2	Compruebe el funcionamiento de lámparas, bocinas e indicadores de advertencia de los sistemas.	●	●
3	Compruebe el funcionamiento y la precisión de los limpiaparabrisas, el lavaparabrisas y el parabrisas en busca de daños; si las boquillas del lavaparabrisas son ajustables, ajústelas como corresponda.	●	●
4	Compruebe el estado y funcionamiento de los cinturones de seguridad.	●	●
5	Compruebe el funcionamiento del aire acondicionado.	●	●
6	Sustituya el filtro del aire acondicionado.		●
7	Compruebe el estado y funcionamiento de los asientos.	●	●
8	Compruebe el estado del pestillo de seguridad del capó, la cerradura de la tapa del maletero/portón trasero, las cerraduras de las puertas, las bisagras, los controles de las puertas, etc.; elimine todo resto de suciedad y restos y aplique grasa lubricante según corresponda.	●	●

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

N.º	Elemento de mantenimiento	Tipo de servicio	
		A	B
9	Sustituya el filtro de aire de la batería de alta tensión.		•
10	Compruebe el estado del interruptor de servicio manual para asegurarse de que la instalación sea fiable y limpie el polvo de la superficie	•	•
Compartimento delantero y maletero			
1	Compruebe la conexión y el estado de la batería de 12V.	•	•
2	Compruebe el nivel de líquido lavaparabrisas y rellene según corresponda.	•	•
3	Compruebe los niveles de líquido de frenos y de aceite de la transmisión de accionamiento eléctrico y rellene según corresponda.	•	•
4	Compruebe el estado del sistema de refrigeración, como las tuberías, el radiador y el ventilador de refrigeración, y limpie las superficies relevantes, según sea necesario.	•	•
5	Compruebe el nivel y la concentración de refrigerante, y rellene, si es necesario, añada hasta el nivel estándar.	•	•
6	Compruebe el estado del colector de admisión del motor y del colector de escape (si los hay).		•

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

N.º	Elemento de mantenimiento	Tipo de servicio	
		A	B
7	Compruebe el estado del sistema de aire acondicionado, como el compresor, las tuberías de refrigeración y el condensador, y limpie las superficies relevantes, según sea necesario.	•	•
8	Compruebe el servofreno y el latiguillo.	•	•
9	Sustituya el filtro de aire del motor.		•
10	Compruebe el soporte de montaje del motor.		•
11	Compruebe si el mazo de cables de alta/baja tensión tiene una interferencia mutua, daños o desgaste.	•	•
12	Compruebe el aspecto del conector de alta/baja tensión para confirmar si la superficie está dañada y si está instalado en su sitio.	•	•
Debajo del vehículo			
1	Sustituya el aceite del motor y el filtro de aceite.	•	•
2	Compruebe si hay fugas de aceite en el motor y en la transmisión de accionamiento eléctrico.	•	•

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

N.º	Elemento de mantenimiento	Tipo de servicio	
		A	B
3	Compruebe el estado y la seguridad del sistema de escape del motor, los soportes y las pantallas térmicas.		•
4	Compruebe el estado de los tubos de combustible para ver si están doblados o tienen fugas.	•	•
5	Compruebe el sistema de emisiones por evaporación, como los tubos y el cartucho de carbonilla, etc.		•
6	Examine las pastillas de freno delanteras y traseras, los discos y las pinzas en busca de signos de desgaste y daños. Sustituir si es necesario.	•	•
7	Compruebe los conductos y las mangueras de los frenos para verificar su estado y seguridad. Verifique que las mangueras no estén torcidas ni dobladas.	•	•
8	Compruebe los cojinetes de las ruedas y los manguitos del eje de transmisión.	•	•
9	Compruebe el sistema de suspensión y dirección en busca de fugas o signos de desgaste.	•	•

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

N.º	Elemento de mantenimiento	Tipo de servicio	
		A	B
10	Compruebe la profundidad de la banda de rodadura para ver si el neumático está desgastado o dañado de forma anormal. Compruebe los datos de alineación de las cuatro ruedas y realice la rotación de las ruedas delanteras y traseras según corresponda.	•	•
11	Compruebe la presión de los neumáticos y realice los ajustes necesarios.	•	•
12	Compruebe que los pernos y las tuercas del chasis y los bajos de la carrocería estén fijados o apretados, y sustitúyalos si es necesario.	•	•
13	Compruebe la posición de montaje del clips del conducto de agua de refrigeración para confirmar que el sellado es fiable.	•	•
14	Compruebe si la marca para colocar los pernos de montaje de la batería de alta tensión se ha desplazado y asegúrese de que los pernos estén apretados.	•	•
15	Compruebe el aspecto de la carcasa de la batería de alta tensión (incluido el soporte) para detectar grietas o deformaciones.	•	•
16	Compruebe si el mazo de cables de alta/baja tensión tiene una interferencia mutua, daños o desgaste.	•	•

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

N.º	Elemento de mantenimiento	Tipo de servicio	
		A	B
17	Compruebe el aspecto del conector de alta/baja tensión y asegúrese de que esté bien apretado. Compruebe si la superficie del conector de alta/baja tensión está dañada y si está instalado en su sitio.	•	•
18	Compruebe el aspecto de la válvula de ventilación de la batería de alta tensión en busca de daños y revise las marcas de instalación para comprobar si se ha movido.	•	•
Después del mantenimiento y la reparación			
1	Compruebe y borre los códigos de avería y el estado operativo de los sistemas de control después de reiniciar.	•	•
2	Con el fin de garantizar una experiencia de conducción óptima para los usuarios, es recomendable actualizar el software del controlador correspondiente, conforme al boletín técnico y a los requisitos de la marca MG.	•	•
3	Realice una prueba de conducción y compruebe el estado operativo y el funcionamiento del sistema eléctrico, los frenos, la dirección y otros sistemas.	•	•

PLAN DE INTERVALO DE SERVICIO

- Elementos especiales de mantenimiento

N.º	Elemento	Intervalo de servicio
1	Aceite de la transmisión de accionamiento eléctrico	Cambiar cada 96.000 km
2	Filtro de aspiración y filtro prensa de transmisión	se cambia cada 96.000 km.
3	Líquido de frenos	Cambiar cada 2 años.
4	Refrigerante	Cambiar cada 4 años o 96.000 km, lo que antes suceda.
5	Filtro de combustible (integrado en la bomba de combustible)	Cambiar cada 8 años o 96.000 km, lo que ocurra antes.
6	Bujías	Cambiar cada 48.000 km

■ Plan de mantenimiento especial

- Condiciones

El plan de mantenimiento especial resulta pertinente cuando el vehículo se utiliza constantemente bajo alguna de las siguientes condiciones.

- Conducción frecuencia a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C.

- Sometido con frecuencia a aceleración o desaceleración rápida, o a conducción a alta velocidad.
- Estacionado o almacenado con frecuencia en ambientes húmedos o conducción por carreteras con acumulación de agua.
- Conducción por zonas montañosas.
- Utilizado con fines especiales como taxi, coche de policía o transporte de carga.
- Elementos
 1. Es necesario cambiar el líquido de frenos cada 40.000 km o una vez al año (lo que suceda antes), si el vehículo se conduce principalmente por zonas montañosas o accidentadas y los frenos están en uso constante, o si se conduce a menudo por entornos mojados o húmedos.
 2. Si conduce con frecuencia el vehículo por áreas polvorientas o con mucha arena, revise el elemento del filtro del A/C cada 5.000 km y sustitúyalo según corresponda.
 3. Es necesario revisar las pastillas y los discos de freno con mayor frecuencia si la conducción se realiza principalmente en áreas montañosas o accidentadas y los frenos están en uso constante.
 4. Lleve a cabo los elementos de inspección de la columna Tipo B cada vez que el vehículo visite el taller para someterse a tareas de mantenimiento, o consulte a un reparador MG autorizado.

PÁGINAS DE HOJAS DE SERVICIO

Las siguientes páginas ofrecen un registro completo de los servicios de rutina realizados.

Esta información es importante y podría afectar a su derecho a la cobertura de garantía. Asegúrese siempre de que la página correspondiente del Registro de servicio esté debidamente sellada y firmada tras cada visita de servicio.

LIBRO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTO

Una vez completada la entrada del registro de servicio final, deberá solicitar un documento de sustitución a su reparador de MG Motor o al centro de servicio, debidamente equipado, para continuar manteniendo un registro preciso del historial de servicio de su vehículo.

Recuerde transferir la información registrada en 'Datos del vehículo' a su libro de sustitución.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REGULAR DEL VEHÍCULO

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

Maintenance Type (tick the corresponding option)

☐
☐

Replace Engine Oil and Filter

Check

Additional Requirements

☐
☐

Replace brake fluid

Replace coolant

Odometer reading:

Date:

Additional work carried out or recommended for future attention.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MG Authorised Dealer or
Distributor Signature

REGISTRO DE INSPECCIÓN ANTIPERFORACIÓN

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

REGISTRO DE INSPECCIÓN ANTIPERFORACIÓN

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

REGISTRO DE INSPECCIÓN ANTIPERFORACIÓN

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

REGISTRO DE INSPECCIÓN ANTIPERFORACIÓN

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

AntiPerforation Inspection Due	
Signature _____	
Odometer Reading	Date
Repairs Due	

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIAL DEL VEHÍCULO

Registro de mantenimiento y reparación				
Fecha	Lectura del cuenta kilómetros	Nombre	Mantenimiento o componente reparado	Comentarios

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIAL DEL VEHÍCULO

Registro de mantenimiento y reparación				
Fecha	Lectura del cuenta kilómetros	Nombre	Mantenimiento o componente reparado	Comentarios

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIAL DEL VEHÍCULO

Registro de mantenimiento y reparación				
Fecha	Lectura del cuenta kilómetros	Nombre	Mantenimiento o componente reparado	Comentarios

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIAL DEL VEHÍCULO

Registro de mantenimiento y reparación				
Fecha	Lectura del cuenta kilómetros	Nombre	Mantenimiento o componente reparado	Comentarios

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIAL DEL VEHÍCULO

Registro de mantenimiento y reparación				
Fecha	Lectura del cuenta kilómetros	Nombre	Mantenimiento o componente reparado	Comentarios

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIAL DEL VEHÍCULO

Registro de mantenimiento y reparación				
Fecha	Lectura del cuenta kilómetros	Nombre	Mantenimiento o componente reparado	Comentarios

REGISTRO DE MONTAJE DE AIRBAGY PRETENSOR DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

SRS Components	
Odometer Reading	Date
Repairers Stamp	
Signature _ _ _ _ _ .	

SRS Components	
Odometer Reading	Date
Repairers Stamp	
Signature _ _ _ _ _ .	

REGISTRO DE MONTAJE DE AIRBAGY PRETENSOR DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

SRS Components	
0 dometer Reading	Date
Repairs Stamp	
Signature _ _ _ _ _	

SRS Components	
0 dometer Reading	Date
Repairs Stamp	
Signature _ _ _ _ _	

RETIROS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	

En la mayoría de países, es obligatorio que los propietarios sean notificados de los defectos de seguridad objeto de una campaña de llamada a revisión para su corrección. Además, se les facilita información sobre las medidas que deben adoptar.

Si una campaña de llamada a revisión afecta a su vehículo, contactaremos con usted y le invitaremos a una inspección gratuita.

Si sospecha que su vehículo debería haberse incluido en una campaña de llamada a revisión, deberá solicitar consejo a un reparador autorizado de MG o un centro de servicios adecuado. En esta página se registrarán los detalles de los trabajos realizados en su vehículo bajo una campaña de llamada a revisión.

ACCIONES DE SERVICIO DEL VEHÍCULO

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	

Campaign Number	Date
Action	
Odometer reading	



Lo Cambia Todo

Avda. Rca. Argentina c/ Facundo Machain

+595 21 569 7050

+595 21 569 7000

www.mgmotor.com.py

